

# パデルバット取扱説明

🚫 =禁止事項      ! =警告事項

## 使用について

- 🚫 パデルボールを打つこと以外に、使用しないでください。  
コート面やネット、ポストなどにたたきつけると、破損や事故の原因となります。  
コート面にこすりつけると、摩耗したり傷がつき、破損の原因となります。
- 🚫 万一、パデルバットが破損した場合は、破損部に触れないでください。  
破損部分は鋭利なため、直接触るとケガの原因となります。
- 🚫 パデルバットは通電性がありますので、雷発生時は即時プレーを中止してください。
- 🚫 改造されたパデルバットで破損や事故が発生した場合、その責任は負えません。
- ❗ 用途に合ったパデルバットを選び、専用ポールをご使用ください。
- ❗ パデルバットを使用する前に、各部に異常がないことを確認してください。  
パデルバット本体にヒビ、割れのあるものは使用しないでください。  
グリップ部分にガタ、ゆるみ、剥がれがあるものは使用しないでください。  
また、グリップエンドに紐が付いていないものは使用しないでください。  
すり減ったグリップレザーは、すべりやすくてケガの原因になることがありますので、早めに取り換えてください。
- ❗ プレー時は必ずグリップエンドの紐に手首を通し、  
プレー中にパデルバットが手元から離れないようご注意ください。
- ❗ パデルバットは濡らさないようにしてください。また、雨の日のプレーは控えてください。  
パデルバット内部の材料が水分を含むことで、乾燥後に打球面が変形することがあります。
- ❗ パデルバットカバーに使用している生地、プリント、刺繍などは、雨・汗・摩耗等の影響で、  
衣服に色落ち、色移りすることがありますので、ご注意ください。
- ❗ 長年ご使用いただいたり、また短い期間内でも使用時間が多くなりますと、  
使用に伴う強度の低下により、性能が変化したり破損したりする場合があります。

## お手入れについて

- 🚫 シンナー、ベンジン等の溶剤による拭き取りは、絶対に行わないでください。  
塗装面の劣化、変色の原因となることがあります。
- ❗ パデルバット本体各部の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。
- ❗ グリップレザーの交換、その他の修理に関しては、  
お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

## 保管について

- 🚫 車中・車のトランクなど、高温多湿の場所に保管しないでください。  
パデルバットの変形や破損、変色の原因となります。  
また、パデルバットの性能低下につながることもあります。

# シューズ取扱説明

🚫 =禁止事項      ! =警告事項

## 購入時の注意

- ❗ シューズは試し履きをして、ご自分の足に合ったシューズをお選びください。  
足は非常に個人差が大きいので、サイズだけでお求めにならず、  
必ず試し履きをして足に合うことを確認してから、お買い求めください。  
なお、試履きの際は、プレー時に使用するソックスを着用ください。  
足に合わないシューズを使用されますと、ケガの原因となります。

## 使用について

- 🚫 テニス、パデル以外のスポーツでは使用しないでください。
- 🚫 シューズのかかと部は踏まいでください。  
かかと部の変形や破損により、ケガの原因となります。
- 🚫 シューズを改造したり変形させて使用しないでください。  
かかと部の変形や破損により、ケガの原因となります。
- 🚫 万一、ソールが剥がれた場合は、修理して使用しないでください。  
十分な接着強度が得られず、ケガの原因となります。
- 🚫 ソールの溝がなくなった状態で、使用しないでください。
- ❗ ご使用になる前に必ずシューズを点検し、破損個所がないことを確認してください。  
損傷したシューズをご使用になると、ケガの原因となります。  
また、未使用のシューズでも長期間保管されていたシューズは劣化しています。  
ソールの剥がれや素材の劣化がないか、十分に確認ください。
- ❗ 足に痛み、湿疹、かゆみ等の異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談ください。
- ❗ コートサーフェイスに応じたシューズをご使用ください。  
コートに適していないシューズをご使用になると、止まりすぎや、滑り過ぎとなり、ケガの原因となります。
- ❗ 雨天時やコートが濡れている場所でご使用されると、滑りやすくなりますので、ご注意ください。
- ❗ シューズの着脱時には必ず靴ひもをほどいてください。  
靴ひもを締めたまま無理に着脱すると、かかと部が変形することがあります。
- ❗ 靴ひもは、ご自分の足に合った長さのものを、しっかりと締めてご使用ください。
- ❗ ソールに黒いラバーが採用されているシューズは、コートや床に色移りする場合があります。
- ❗ アッパー素材や、靴ひもは色落ちする場合があります。  
特に濡れた状態では、衣服等に色移りする場合がありますのでご注意ください。
- ❗ シューズの中に入った砂や小石は、早めに取り除いてください。  
砂や小石がシューズの中にはいっていると、ケガをするおそれがあります。

## お手入れについて

- 🚫 シューズを乾燥させるために、ストーブやドライヤーなど、高温になる器具を使用しないでください。  
変形や性能劣化の原因となります。

- ❗ シューズの素材に適した方法でお手入れしてください。  
人工皮革甲被の汚れを取り除くためには、水で濡らした布でふいてください。

## 保管について

- 🚫 車中・車のトランクなど、高温多湿の場所に保管しないでください。  
変形や性能劣化の原因となります。